Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration

Brèves consignes d'utilisation

ThinkPad P70

Ressources Web clés


Support Lenovo : https://support.lenovo.com

Forums utilisateurs de Lenovo : https://forums.lenovo.com

For Barcode Position Only

PN: SP40Q52180
Printed in China


Déballez le produit




Ordinateur ThinkPad®




Batterie



Cordon d'alimentation



Boîtier d'alimentation



ThinkPad Pen Pro*




Documentation

*Disponible sur certains modèles

Configuration initiale


1. Installez la batterie.



Ce système ne prend en charge que les batteries spécialement conçues pour celui-ci et fabriquées par Lenovo ou un constructeur autorisé. Le système ne prend pas en charge les batteries non autorisées ou conçues pour d'autres systèmes. Si une batterie non autorisée ou conçue pour un autre système est installée, le système ne va pas se charger.

Attention : Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des batteries non autorisées, et ne fournit aucune garantie en cas de défaillance ou de dégâts résultant de leur utilisation.

2. Branchez le cordon d'alimentation au boîtier d'alimentation **1**, branchez le boîtier d'alimentation sur le connecteur d'alimentation de l'ordinateur **2**, puis le cordon d'alimentation de votre ordinateur sur une prise de courant mise à la terre **3**. Assurez-vous que les connecteurs des cordons d'alimentation sont correctement connectés aux prises.



3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'ordinateur sous tension. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

Boutons de commande et voyants

1 Appareil photo*

2 Microphones

3 Ecran (tactile multipoint ou non tactile)

4 Touche de coupure du micro avec voyant

5 Interrupteur d'alimentation

6 Pavé numérique

7 Lecteur d'empreintes digitales*

8 Touche de coupure du haut-parleur avec voyant

9 Voyant de verrouillage des touches numériques

10 Pavé tactile avec des boutons


11 Détecteur de couleur*

12 Boutons TrackPoint®

13 Dispositif de pointage TrackPoint

14 Touche de verrouillage Maj avec voyant

15 Touche Esc avec le voyant de verrouillage Fn



* Disponible sur certains modèles.

Accéder au *guide d'utilisation*

Le *guide d'utilisation* contient plus d'informations concernant votre ordinateur. Pour accéder au *guide d'utilisation*, procédez comme suit :

Windows 10 :
1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Lenovo Vantage.**
2. Développez **État de santé et Support**, puis cliquez sur **Guide d'utilisation**.

Windows 7 :
1. A partir du bureau Windows, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Aide et support**. La fenêtre d'aide et de support Windows s'affiche.
2. Cliquez sur **Lenovo User Guide**.

Lenovo améliore régulièrement le *guide d'utilisation* de votre ordinateur. Pour vous assurer que les informations dont vous disposez sont bien à jour, voir la section « Téléchargement des publications » pour savoir comment télécharger le dernier *guide d'utilisation*.

Téléchargement des publications

Les versions électroniques des publications relatives à votre ordinateur sont disponibles sur le site Web du support Lenovo. Pour télécharger les publications, accédez au site : https://support.lenovo.com

Lisez cette documentation avant d'utiliser votre ordinateur

Vous y trouverez des informations concernant la réglementation et la sécurité qui s'appliquent aux ordinateurs Lenovo.

Consignes de sécurité

Consigne relative aux sacs plastiques

DANGER

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenez-les à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Remarque générale sur la batterie

DANGER

La compatibilité des piles fournies par Lenovo en vue d'être utilisées avec votre produit a été testée. Ces piles doivent être uniquement remplacées par des composants agréés. Une batterie autre que celle spécifiée par Lenovo ou une batterie démontée ou modifiée n'est pas couverte par la garantie.

Un mauvais traitement ou une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner une surchauffe, une fuite de liquide ou une explosion. Pour éviter tout risque de blessure, procédez comme suit :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir, de démonter ou de réparer une batterie.**
- **Ne tentez pas d'écraser ou de perforer la batterie.**
- **Ne mettez pas la batterie en court-circuit et ne l'exposez pas à l'eau ou à tout autre liquide.**
- **Gardez la batterie loin de la portée des enfants.**
- **N'exposez pas la batterie au feu.**

Arrêtez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou si vous remarquez qu'elle se décharge ou que des matériaux étrangers s'accumulent sur les plombs d'accus.

Stockez les batteries rechargeables ou les produits qui les contiennent à température ambiante, avec les batteries chargées à environ 30 à 50 % de leur capacité. Il est conseillé de charger les batteries environ une fois par an pour éviter tout risque de décharge excessive.

Ne la jetez pas à la poubelle ou à la décharge. Pour sa mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Consigne relative aux batteries rechargeables amovibles

DANGER

Rechargez uniquement la batterie en vous conformant strictement aux instructions fournies dans la documentation du produit.

Si la batterie n'est pas correctement remplacée, il existe un risque d'explosion. La batterie contient, en petite quantité, des substances toxiques.

Consignes relatives à la batterie à pile cellulaire non rechargeable

DANGER

Si la batterie à pile cellulaire n'est pas correctement remplacée, il existe un risque d'explosion. La batterie contient, en petite quantité, des substances toxiques.

Ne l'exposez pas à une température supérieure à 100 °C.

Les déclarations qui suivent s'appliquent aux utilisateurs de l'état de Californie (Etats-Unis).

Informations relatives au perchlorate pour la Californie :

Les produits contenant des batteries à pile cellulaire au lithium peuvent contenir du perchlorate.

Produits à base de perchlorate - des consignes de manipulation spéciales peuvent s'appliquer, voir

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Consignes de sécurité liées au laser

ATTENTION :

Si des produits laser (tels que des unités de CD, des unités de DVD, des appareils à fibres optiques ou des émetteurs) sont installés, lisez les informations suivantes :

Ne retirez pas les carters. En ouvrant le produit laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Aucune pièce de l'unité n'est réparable.

Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.

DANGER

Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3B. Prenez connaissance des informations suivantes :

Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.

Utilisation de casques ou d'écouteurs

ATTENTION :

Une pression sonore excessive dans les casques ou les oreillettes peut entraîner une perte de l'audition. En réglant le volume au maximum, la tension de sortie dans le casque ou l'oreillette et le niveau de pression sonore augmentent. Afin de protéger votre audition, réglez l'égaliseur à un niveau approprié.

L'utilisation prolongée d'un casque ou d'écouteurs à un volume élevé peut se révéler nocive si la sortie du casque ou des écouteurs n'est pas conforme aux spécifications de la norme NF EN 50332-2. Le connecteur de sortie casque de votre ordinateur est conforme au sous-alinéa 7 de la norme NF EN 50332-2. Ces spécifications limitent la tension maximale de sortie efficace de la bande large de l'ordinateur à 150 mV. Pour vous protéger contre toute perte auditive, assurez-vous que les casques ou les écouteurs que vous utilisez sont également conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 (alinéa 7 des limites) concernant la tension de la bande passante de 75 mV. Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Si votre ordinateur Lenovo est livré avec un casque ou des écouteurs, l'association de ces dispositifs à l'ordinateur respecte les spécifications de la norme NF EN 50332-1. Si vous utilisez d'autres casques ou écouteurs, assurez-vous qu'ils sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 (clause 6.5 relative aux valeurs de limitation). Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Informations relatives au support, à la maintenance et à la garantie

Les informations ci-après décrivent le support technique disponible pour votre produit pendant la période de garantie et pendant toute la durée de vie du produit. Un support technique en ligne est disponible pendant toute la durée de vie du produit à l'adresse https://support.lenovo.com.

Si vous avez acheté des services Lenovo, reportez-vous aux conditions générales suivantes pour des informations détaillées :
- Pour en savoir plus sur les mises à niveau ou les extensions du service prévues par la garantie Lenovo, accédez au site Web suivant : **https://support.lenovo.com/lwsu**
- Pour en savoir plus sur les services de protection contre les dommages accidentels Lenovo, accédez au site Web suivant : **https://support.lenovo.com/ladps**

Informations relatives à la garantie

Lenovo fournit une période de garantie pour votre ordinateur. Pour vérifier l'état de la garantie de votre ordinateur, rendez-vous sur la page https://www.lenovo.com/warranty-status, puis suivez les instructions à l'écran.

Cotre ordinateur est couvert par la garantie Lenovo (LLW), version L505-0010-02 08/2011. La garantie Lenovo est affichée sur l'ordinateur lors de la configuration initiale. Si vous ne pouvez afficher la garantie Lenovo (LLW) ni sur votre ordinateur, ni sur le site Web (https://www.lenovo.com/warranty/llw_02), contactez une agence ou un revendeur Lenovo près de chez vous pour obtenir une version imprimée de la garantie Lenovo.

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez afficher les informations relatives à la garantie sur votre ordinateur en procédant comme suit :

Windows 10 :
1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Lenovo Vantage**.
2. Développez **État de santé et Support**, puis cliquez sur **Garantie et services**.

Windows 7 :

Depuis le bureau Windows, cliquez sur **Démarrer → Tous les programmes → Lenovo PC Experience → Informations relatives à la garantie**.

Unités remplaçables par l'utilisateur

Les unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) sont des éléments pouvant être mis à niveau ou remplacés par l'utilisateur. Pour afficher les instructions sur le remplacement des CRU, reportez-vous à la section correspondante dans le *guide d'utilisation*. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

Les CRU pour votre ordinateur sont répertoriés ci-dessous :

CRU en libre service
- Boîtier d'alimentation et cordon d'alimentation
- Batterie
- Capot inférieur

Reduce | Reuse | Recycle

Cinquième édition (novembre 2018)

© Copyright Lenovo 2015, 2018

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat General Services Administration (« GSA »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

- Modules de mémoire sous le capot inférieur
- Carte réseau local sans fil
- Carte réseau étendu sans fil
- l'unité de disque dur et système de retenue du disque dur
- l'unité de disque dur installée dans une baie Serial Ultrabay Enhanced
- Disque optique installé dans une baie Serial Ultrabay Enhanced
- Unités de disque SSD

CRU optionnelles

- Batterie à pile cellulaire
- Clavier
- Modules de mémoire sous le clavier

Les garanties statutaires de conformité et des vices cachés

Cette information complète les informations contenues dans le « Chapitre 2 – Dispositions nationales particulières » de la Garantie Limitée Lenovo (L505-0010-02).

France

Autres Droits

En sus des droits consentis au titre de la garantie commerciale de Lenovo, vous pouvez en votre qualité de consommateur, mettre en œuvre la garantie légale de conformité (articles L. 211-1 à L. 212-1 du Code de la consommation) et la garantie contre les vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil).

Ces deux garanties doivent être invoquées ***contre le professionnel qui vous a vendu le produit en question.***

Si vous décidez d'invoquer la garantie légale de conformité :

- *Il vous faut le faire endéans les deux ans à compter de la délivrance du produit ;*
- *Vous pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement du produit, sous réserve des conditions de coût prévues à l'article L.211-9 du Code de la consommation ; et*
- *Il appartiendra au professionnel de démontrer que les conditions d'applicabilité de cette garantie ne sont pas réunies pendant les 6 mois suivant la délivrance du produit pour se dégager de son obligation de garantie. Pour les produits vendus à partir du 18 mars 2016, ce délai est porté à 24 mois.*

Si vous décidez d'agir en garantie contre les vices cachés, il vous faut le faire endéans les deux ans suivant la découverte du vice. Au cas où les conditions d'applicabilité de cette garantie sont réunies, vous pourrez, au choix, choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix d'achat.

Support technique téléphonique international

Cette section répertorie les numéros de téléphone internationaux du support Lenovo. Si vous ne trouvez pas le numéro de téléphone relatif à votre pays ou votre région, prenez contact avec votre revendeur ou partenaire commercial Lenovo.

Avant de contacter votre support technique interne Lenovo, munissez-vous des informations suivantes : modèle et numéro de série, formulation exacte des éventuels messages d'erreur et une description de l'incident survenu.

Important : les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. La liste la plus récente contenant les numéros de téléphone du Centre de support client est toujours disponible à l'adresse suivante : https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist

Pays ou région	Numéro de téléphone
Algérie	33-6-7348 1739 (français, espagnol)
Anguilla	1-800-426-7378 (anglais)
Antigua-et-Barbuda	1-800-426-7378 (anglais)
Argentine	0800-666-0011 (espagnol, anglais)
Arménie	374 11300300 374 10586048 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Australie	1-800-043-849 (anglais)
Autriche	0810-100-654 (allemand)
Bahamas	1-800-426-7378 (anglais)
Bahrain	Kanoo IT : 00-973-1771-1722 Bahrain Business Machine LLC : 00-973-1758-4302 (arabe, anglais)
Bangladesh	AWSP Flora Limited : 70-200-6853 88-0171-000-0000 (mobile) E-mail : hasan_reaz@globalbrand.com.bd
Barbade	02-339-36-11 (support et services prévus par la garantie) (néerlandais, français) 1-800-426-7378 (anglais)
Biélorussie	375296885522 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Bermudes	1-800-426-7378 (anglais)
Bolivie	0800-10-0189 (espagnol)
Bosnie-Herzégovine	387 (0)33 563-150 (bosnien)
Brésil	Appels depuis la région de São Paulo : 0800-885-0500 Appels émis hors de la région de São Paulo : 0800-701-4815 (portugais)
Brunéi Darussalam	801-4440 (malais, anglais)
Canada	1-800-565-3344 (anglais, français)
Îles Caïman	1-800-426-7378 (anglais)
Chili	188 800 462 888 56 232103145
Colombie	0-1800 917 0541 57 1 3819811
Costa Rica	800 542 5385 506 (4) 0001954
Croatie	30-32736 (croate)
Chypre	357-227-11300 (grec)
République tchèque	800-353-637 (tchèque)
Danemark	7010-5150 (support et services prévus par la garantie) (danois)
Dominique	1-800-426-7378
République dominicaine	18492001493 1 829 9460163
Equateur	1800-000-661 (espagnol)
El Salvador	50321369033 50321131765 (téléphones portables)
Egypte	Numéro d'appel principal : 0800-0000-850 Numéro d'appel secondaire : 0800-0000-744
Estonie	372-66-00-800 (estonien, russe, anglais)
Finlande	0974790251 et appuyez sur la touche 3 (finnois)
France	(0)1.70.38.19.27 (Support et services prévus par la garantie) (français)
Géorgie	99 5322945439 (russe, anglais)
Allemagne	0800-500-4618 (appel gratuit) (Prise en charge et services prévus par la garantie) (allemand)
Grèce	0030-2104-800-499 (Grec)
Grenade	1-800-426-7378 (anglais)
Guatemala	18003000162 50222786347
Honduras	80027919498
Hong Kong	(852) 3516-8977 (cantonais, anglais, mandarin)
Hongrie	00361 371-0272 (anglais, hongrois)
Inde	(Numéro d'appel principal) 1800-419-4666 (Tata) (Numéro d'appel secondaire) 1800-3000-
Israël	* 6557 ou 03-9142800 (hébreu)
Indonésie	007-803-3315-108 021-2975-9240 (coût standard applicable) (anglais, indonésien)
Irlande	1-890-928-860 (anglais)
Italie	(+39) 02 3031 0000 (italien)
Jamaïque	1-800-426-7378 (anglais)
Japon	0120-000-817 (japonais, anglais)
Jordanie	Jordan Business Systems : 00-962-6-500-0999 Ext 713/127 General Computer & Electronic (GCE) : 00-962-6-551-3879 (arabe, anglais)
Kazakhstan	77273493318 77273493098 (coûts standards applicables) (russe, anglais)
Kenya	080-0733-256 (anglais)
Corée	1670-0088 (coût standard applicable) (coréen)
Koweït	Easa Hussain Al Yousifi : 00-965-2244-5280 AM. KHORAFI : 00-965-2200-1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM) : 00-965-2259-4611 Diyar United Company : 00-965-4378-383 Redington Kuwait : 00-965-2433-3203; 2545-6250 / 2545-6251 (arabe, anglais)
Lettonie	371-6707-0360 (letton, russe, anglais)
Liban	Quantech : 00-961-1999-500 Computer Business Machine (CBM) : 00-961-1680-180 El Haceb S.A.L : 00-961-1771-300 (arabe, anglais, français)
Lituanie	370 5278 6602 (lituanien, russe, anglais)
Luxembourg	+352 248 716 11 Ext 3 (Français)
Macao	0800-807 / (852) 3071-3559 (cantonais, anglais, mandarin)
Macédoine	0800-4-44-44 (macédonien)
Chine continentale	Support technique : 400-100-6000 (mandarin)
Malaisie	1800-818-478 (appel gratuit) 603-2053-5151(appel payant) (anglais)
Malte	356-21-445-566 (anglais, italien, maltais, arabe)
Mexique	18002833181 52 55 85266440
Moldavie	+373 22577979 (russe, anglais)
Monténégro	+382 78 103 086 (anglais)
Maroc	212-5-22-509-35 (arabe)
Népal	977-1-423-3501(Hunting) 977-980-113-3667 (téléphone mobile)
Pays-Bas	020-499-0513 (néerlandais)
Nouvelle-Zélande	0508-366-584 (anglais)
Nicaragua	18002260564
Nigeria	070-8060-1481 (anglais)
Norvège	21 95 94 60 Ext 3 (norvégien)
Oman	Khimji Ramdas Computer Communication Systems : 00-968-2469-6255 Overseas Business Machines (OBM) : 00-968-2460-1072, 2460-5018 Gulf Business Machines Services (GBMS) : 00-968-2455-9831
Pakistan	International Office Products (pvt) Ltd. : 00-92-212-422-569 00-92-213-241-2023 Selling Business Systems : 00-92-21-568-9823
Panama	008002035424 5078366064
Paraguay	(98005420180) (espagnol)
Pérou	0800 55 981 5116429172
Philippines	1800-1110-2266 (appel gratuit) +632-231-3373 (numéro de service payant) THINK :1800-890-86454 (abonnés Globe) (tagalog, anglais)
Pologne	+48-22-295-4950 +48-22-116-8656 (Polonais, anglais)
Portugal	808-225-115 (Coût standard applicable) (portugais)
Qatar	Al Mana Computer Services : 00-9744-4489-966 (ext. 1992) Qatar Computer Services W.L.L. : 00-9744-4441-212 (arabe)
Roumanie	00-40212300314 (Roumain)
Russie	7-499-705-6204 7-495-240-8558 (coût standard applicable) (russe)
Saint-Kitts-et-Nevis	1-800-426-7378 (anglais)
Sainte-Lucie	1-800-426-7378 (anglais)
Arabie saoudite	800-84-451-28 (coût standard applicable) (arabe)
Singapour	65-6307-7145 (numéro de service payant) 1800-415-5529 (numéro d'appel gratuit) (anglais, Mandarin, Malais)
Slovaquie	00421-2-4974-8888 (Slovaque)
Slovénie	+ 386 1 4755 559 (slovène)
Afrique du Sud	0800-110-756 (anglais)
Espagne	+34 91 79 11 799 Ext 3 (espagnol)
Sri Lanka	9477-7357-123 (Sumathi Information systems) (anglais)
Suriname	1-877-453-6686 (anglais)
Suède	46-775-757-411 (Support et services prévus par la garantie) (suédois)
Suisse	0800-55-54-54 (support et services prévus par la garantie) (allemand, français, italien)
Taïwan	0800-000-702 (mandarin)
Thaïlande	1800-012-220 0-2104-0792 (thaï, anglais)
Tortola	1-800-426 7378 (anglais)
Turquie	444-04-26 (turc)
Îles Turks-et-Caïcos	1-800-426-7378 (anglais)
Trinité et Tobago	1-888-217-6330 (anglais)
Ukraine	0800-800-018 (ukrainien, russe, anglais)
Émirats arabes unis	Jumbo :80058626 Ensure :+971600525559 (arabe)
Royaume-Uni	0333-777-3991 (Tarif national) (anglais)
Etats-Unis	800-426-7378 (anglais)
Uruguay	000-411-005-6649 (espagnol)
Venezuela	0-800-100-2011 (espagnol)
Vietnam	120-11072 (appel gratuit) 84-4-4458-1923 (coût standard applicable)
Yémen	Al Khirbash and Agencies : 00-967-1209-8278 Yemen Business Machines (YBM) : 00-967-3-213324 00-967-3-214655 00-967-3-213909
	(arabe)

Taïwan - Informations de maintenance pour les produits Lenovo

委製商/進口商名稱: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
進口商地址: 台北市中山區北安路 780 號 7 樓
進口商電話: 0800-000-702 (代表號)

Informations relatives à l'environnement et au recyclage

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique (IT) à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique.

Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, consultez la page suivante :
https://www.lenovo.com/recycling

Pour consulter les mentions supplémentaires sur le recyclage et l'environnement, reportez-vous au *guide d'utilisation*. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus de détails.

Les dernières informations à propos de l'environnement sur nos produits sont disponibles à l'adresse suivante
https://www.lenovo.com/ecodeclaration.

Informations importantes sur la batterie et les DEEE



Les batteries et les équipements électriques et électroniques portant le symbole d'une poubelle barrée d'une croix ne peuvent être mis au rebut comme des déchets standard non triés. Les batteries et les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être traités séparément au moyen de la zone de collecte mise à disposition des usagers pour le retour, le recyclage et le traitement des batteries et des DEEE. Si possible, retirez et isolez les batteries des DEEE avant de placer ces derniers dans le flux de collecte des déchets. Les batteries doivent être collectées séparément au moyen de la zone de collecte mise à disposition pour le retour, le recyclage et le traitement des batteries et des accumulateurs.

Des informations spécifiques à chaque pays sont disponibles à l'adresse suivante :
https://www.lenovo.com/recycling

Informations sur les DEEE (Hongrie)

A magyar törvények értelmében, a 197/2014 (VIII.1.) kormányrendelet 12. szakaszának (1)-(5) cikkében foglaltak szerint Lenovo mint gyártó állja a keletkező költségeket.

Informations sur le recyclage pour le Japon

日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、Web サイト https://www.lenovo.com/recycling/japan を参照してください。

Informations sur le recyclage pour la Chine

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 https://support.lenovo.com.cn/activity/551/htm。

Directive européenne RoHS

Directive RoHS pour l'Union européenne

Ce produit Lenovo, y compris ses pièces (câbles, cordons, etc.), est conforme à la directive 2011/65/EU sur les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (« RoHS recast » ou « RoHS 2 »).

Pour en savoir plus sur la conformité de Lenovo à la directive RoHS sur le plan mondial, consultez :
https://www.lenovo.com/rohs-communication

Directive RoHS pour la Chine

The information in the following table is applicable to products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People's Republic of China.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
LCD面板 (LED背光源)	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O
底壳、顶盖和扬声器	X	O	O	O	O	O

注：
本表依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。印刷电路板组件包括印刷电路板（PCB）及其组件、集成电路（IC）和连接器。某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

图示：



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期限”（EPup）符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。

Directive RoHS pour la Turquie

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Directive RoHS pour l'Ukraine
Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Directive RoHS pour l'Inde

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

Informations relatives à la conformité

Les dernières informations relatives à la conformité sont disponibles à l'adresse suivante :
https://www.lenovo.com/compliance

Avis sur les émissions électromagnétiques

Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies par la classe B. Le *guide d'utilisation* de ce produit contient tous les avis de conformité à la règlementation pour la classe B qui sont applicables à cet appareil. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

Conformité aux directives de l'Union européenne

Contact UE : Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Conformité aux directives sur les équipements de traitement de l'information et radio

Directive EMC de l'Union Européenne : le présent produit satisfait aux exigences en matière de protection énoncées dans la directive EMC 2014/30/EU du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électro-magnétique. La déclaration de conformité intégrale figure dans le guide d'utilisation. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » dans ce document pour plus d'informations.

Modèles avec périphérique radio :

Conformité à la directive concernant l'équipement radio

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., déclare par la présente que les catégories d'équipement radio de type ThinkPad P70 sont conformes à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration de l'UE de conformité du système et les déclarations de l'UE sur les modèles sans fil sont disponibles aux adresses suivantes :

- Pour les ordinateurs portables : https://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks
- Pour les tablettes : https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 10 dBm
WWAN GSM	900/1800	< 34 dBm
WWAN UMTS	1/3/8	< 25 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24,5 dBm

Remarque : la liste des modules sans fil utilisés dans ce produit est disponible dans la Regulatory Notice. Vous pouvez télécharger la dernière Regulatory Notice pour ce produit sur le site Web du support Lenovo à l'adresse :
https://support.lenovo.com

Informations de conformité de connexion radio sans fil

Les modèles d'ordinateur équipés de communications sans fil respectent les normes de fréquence radio et de sécurité du pays ou de la région où l'utilisation des communications sans fil est autorisée.

En plus de ce document, lisez attentivement la Regulatory Notice spécifique à votre pays ou région avant d'utiliser les périphériques sans fil fournis avec votre ordinateur. Pour obtenir une version PDF de la Regulatory Notice, reportez-vous à la section « Téléchargement des publications » de ce document.

Informations de conformité de connexion radio pour le Brésil

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with duly authorized systems.

Informations de conformité de connexion radio pour le Mexique

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Informations sur la conformité de la connexion radio sans fil à Singapour

Complies with IMDA Standards DB102306

Informations sur la conformité de la connexion radio sans fil en Corée

기기 준수 사항

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400~2483.5, 5725~5825 무선제품해당).

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

For SAR models (SAR 대상인 제품에 한함)

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기 입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있 습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치 는 사람의 신체에서 15mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Informations de conformité complémentaires

Notice relative aux fonctions audio pour le Brésil

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Marque de conformité pour l'Eurasie

Symbole BC de la Californie

Mentions légales

LENOVO, le logo LENOVO, THINKPAD, le logo THINKPAD et TRACKPOINT sont des marques de Lenovo. Microsoft et Windows sont des marques du groupe Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2018 Lenovo.

Pour obtenir des mentions légales supplémentaires, reportez-vous au *guide d'utilisation* de votre ordinateur. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.